

EZTraQ

Manual del Usuario

Condensado




Instalación del software

El dispositivo GPS pasivo EZTraQ ha sido diseñado para que usted realice un estudio de recorridos detallados, ya sea de vehículos domésticos o industriales. Con el EZTraQ usted tendrá la posibilidad de conocer detalladamente los registros de movimiento tanto de vehículos como de personas, ya que el dispositivo es tan pequeño y ligero que lo puede colocar en su bolsillo.


El EZTraQ es un dispositivo GPS de tipo pasivo, es decir, no aplica para soluciones donde se requiere una localización en tiempo real; usted conocerá la información después de haber realizado el recorrido.

Para ver la información que se almacene en su dispositivo, es necesario instalar el software y driver incluido en el CD, y registrarlo con la clave de activación; esta clave se encuentra en una etiqueta pegada en el sobre del CD.

Debe seguir los siguientes pasos de instalación:



Después de instalar el software es necesario instalar el driver para que su PC reconozca el dispositivo. Mientras el CD de instalación se encuentra dentro de su PC, conecte el dispositivo por medio del cable USB incluido; al hacerlo, automáticamente se solicitará el driver. Siga estos pasos para su instalación.




Descripción

El dispositivo EZTraQ está diseñado para almacenar en su memoria interna sus movimientos, ya sea que se encuentre instalado en un vehículo o se lleve en forma portátil, para después conectar el dispositivo a su PC y mostrar, por medio de un software, todos sus registros, y señalarlos en un mapa, para lo cual se requiere una conexión a Internet.

Operación del dispositivo

Para ver la información que se almacene en su dispositivo, es necesario instalar el software y driver incluido en el CD, y registrarlo



Cargue su dispositivo GPS por medio del cargador de pared suministrado por un mínimo de 3 horas para realizar una carga completa que puede suministrar energía a su dispositivo aproximadamente hasta 32 horas de uso continuo. El botón 2 destella en verde durante la carga, al finalizar deja de destellar.

Encendido: Para encender su dispositivo mantenga presionado el botón 2 durante 1 segundo; cada vez que desea comenzar a guardar sus movimientos debe encender el equipo, cuando no lo desea debe apagarlo.

Volumen: Para incrementar el volumen presione el botón 1 y para disminuirlo presione el botón 3.

Adquisición de posición: Cuando su dispositivo GPS recibe señal y calcula su posición y velocidad, el botón 1 destella en color rojo.

Recuerde: es un dispositivo GPS. Para recibir señal y grabar sus trayectos, su dispositivo debe ser colocado en un lugar donde ningún metal obstaculice su visión al cielo, mientras más despejado se encuentre su dispositivo, mejor será su desempeño.



Destello de leds: Para activar el destello de leds presione simultáneamente los botones 1 y 3, para desactivarlo nuevamente presione simultáneamente los botones 1 y 3.

Hora: Para escuchar la hora actual en formato de 24 horas presione simultáneamente los botones 1 y 2, (Ejemplo: las 2:15pm se escuchara como 14 - 15)

Configuración de software en español

Una vez que ha instalado su software puede configurarlo en español, lo mismo que otros parámetros. Siga estos pasos:


- 1.- Ejecute el software EZTraQ
- 2.- Vaya a la sección Change Settings y haga click.
- 3.- Vaya a la sección Language y seleccione Español.
- 4.- Vaya a la sección Units y seleccione Meters.
- 5.- Seleccione Save y cierre el software para que la próxima vez que lo ejecute se realicen los cambios que seleccionó.



Configuración del dispositivo

Conecte el dispositivo a su PC por medio del cable USB incluido.

- 1.- Ejecute el software EZTraQ
- 2.- Vaya a la sección Ajuste de preferencias y haga click



En esta pantalla usted puede realizar algunas configuraciones según sus requerimientos:

Modo de grabación: Define el modo de grabación de su ubicación, ya sea por periodo o por su desplazamiento.

Modo de ahorro de energía: Cuando el equipo no detecta movimientos después de cierto periodo, pasa a ahorro de energía.

Función de etiquetado: Activa o desactiva la función de etiquetado.

Modo de etiquetado: Especifica el modo de etiquetado, por punto o por viaje.



Velocidad mínima de registro: Especifica la velocidad mínima para registrar.

Descarga de Movimientos


Una vez que su dispositivo estuvo almacenando registros de movimiento ya sea de un vehículo o de una persona, para realizar la descarga de los datos almacenados en su dispositivo y visualizar toda esta información, realice los siguientes pasos:

Ya deben estar instalados en su PC el software EZTraQ y el driver.

- 1.- Conecte su dispositivo a su PC por medio del cable USB incluido.
- 2.- Ejecute el software EXTraQ
- 3.- Haga clic en administración de usuarios




- 4.- Haga un doble clic para agregar en los renglones el número consecutivo y un nombre, en el caso de que usted cuente con varios dispositivos. Esto aplicará para varios renglones y así podrá identificar cada uno de los dispositivos; si sólo cuenta con una unidad, agregue únicamente el número 1 y el nombre de su elección, en este caso Sam 2, que puede ser el nombre de alguna persona o vehículo, incluso el número económico o placas del vehículo.




- 5.- Luego haga click en Bajar archivos de registro

6.- Se abrirá la ventana Download Trip Record; seleccione el puerto COM de su PC en el que conectó el dispositivo. Si es el caso, seleccionar el usuario al que corresponda el equipo que en ese momento descargará la información y haga click en Conectar, luego en recuperar datos.



7.- Una vez finalizada la descarga de datos, aparecerán en pantalla los datos de registro donde usted podrá observar la fecha y hora de inicio:



The screenshot displays the Pryme EZTraQ application window. On the left is a 'Main Menu' sidebar with various options. The top of the main area contains buttons for 'Recuperar', 'Añadir', 'Exportar', 'Una', and 'Carga'. Below these is a table with the following columns: 'Archivo de registro', 'Usuario', 'Fecha tiempo', and 'Descripción'. The first four rows of the table are circled in red. The bottom of the window is divided into two panels: 'Archivos de registro detalla' and 'Map'.

Archivo de registro	Usuario	Fecha tiempo	Descripción
C:\Archivos de programa\Pyme Radio Products\Pym...	Sam 2	10/11/2008	11/10/2008 7:21:09 AM -
C:\Archivos de programa\Pyme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 9:31:44 PM -
C:\Archivos de programa\Pyme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 7:49:31 PM -
C:\Archivos de programa\Pyme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 4:39:32 PM -

8.- Seleccione alguno de los renglones que corresponda a uno de los registros que le gustaría revisar y presione Carga, se observará una lista con los detalles y un mapa con el recorrido

The screenshot displays the Pryme LTraQ application window. The top menu bar includes 'Recuperar', 'Añadir', 'Exportar', 'Una', and 'Carga', with 'Carga' highlighted by a red circle. The left sidebar contains a 'Main Menu' with categories like 'Bajar datos', 'Administración', 'Análisis del archivo de registro', 'Ver mapa', 'Reportes', 'Geotagging', and 'Preferencias'. The main area is divided into two panes. The top pane shows a table of records with columns: 'Archivo nombre', 'Usuario', 'Fecha tiempo', and 'Descripción'. The bottom pane is split into 'Archivos de registro detalla' and 'Map'. The 'Archivos de registro detalla' table lists various data points including Lat, Lon, Alt, Velocidad (km/h), DateTime, and a 'Separe Aquí' column. The 'Map' pane shows a Google Map with a red pin and a callout box displaying: 'Date: 08/11/2008 07:50:16 p.m.', 'Speed: 22', and 'Coordinate: (28.7053,-106.1439)'.

Archivo nombre	Usuario	Fecha tiempo	Descripción
C:\Archivos de programa\Pryme Radio Products\Pym...	Sam 2	10/11/2008	11/10/2008 7:21:09 AM -
C:\Archivos de programa\Pryme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 9:31:44 PM -
C:\Archivos de programa\Pryme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 7:49:31 PM -
C:\Archivos de programa\Pryme Radio Products\Pym...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 4:39:32 PM -

Lat	Lon	Alt	Velocidad (km/h)	DateTime	Separe Aquí
28.709	-106.14	1492.0	32.19	08/11/20	Click To Split
28.708	-106.14	1512.0	37.01	08/11/20	Click To Split
28.708	-106.14	1518.0	37.01	08/11/20	Click To Split
28.707	-106.14	1518.0	38.62	08/11/20	Click To Split
28.707	-106.14	1517.0	33.8	08/11/20	Click To Split
28.706	-106.14	1521.0	24.14	08/11/20	Click To Split
28.706	-106.14	1524.0	25.75	08/11/20	Click To Split
28.706	-106.14	1529.0	27.36	08/11/20	Click To Split
28.705	-106.14	1532.0	32.19	08/11/20	Click To Split
28.705	-106.14	1530.0	35.41	08/11/20	Click To Split
28.704	-106.14	1522.0	45.06	08/11/20	Click To Split
28.704	-106.14	1519.0	49.89	08/11/20	Click To Split
28.703	-106.14	1526.0	38.62	08/11/20	Click To Split
28.703	-106.14	1531.0	32.19	08/11/20	Click To Split
28.702	-106.14	1531.0	37.01	08/11/20	Click To Split
28.702	-106.14	1527.0	45.06	08/11/20	Click To Split
28.702	-106.14	1530.0	40.23	08/11/20	Click To Split
28.701	-106.14	1533.0	27.36	08/11/20	Click To Split
28.701	-106.14	1535.0	28.97	08/11/20	Click To Split
28.701	-106.13	1537.0	33.8	08/11/20	Click To Split
28.701	-106.13	1536.0	40.23	08/11/20	Click To Split

Usted puede seleccionar el orden de los registros tal como se hace en una hoja de cálculo, y también seleccionar cada punto que será desplegado en mapa.

Detalles de Archivo de Registro

1. Seleccione cualquier archivo de registro en la tabla 1 para ver sus detalles.
2. También puede realizar la búsqueda de localización ingresando la hora y fecha de la localización, y eligiendo el correspondiente registro de usuario y haciendo click en “Busque la Ubicación”
3. Para borrar los resultados de la búsqueda haga clic en “X”.
- 4.- La información de detalle aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla (contiene 3 columnas):

1.- Detalles. Información de archivo de registro incluyendo hora de inicio y final, inicio y final de posición, velocidad promedio, distancia total, paradas y duración total de paradas.

2.- Archivos de registro- resumen. Muestra el detalle de cada punto del archivo de registro. Haga click en cualquier casilla y mostrará el detalle particular del punto en el mapa.

3.- Parada detallada – Muestra una lista de paradas del archivo de registro. Haga click en cualquier casilla y le mostrará la parada particular en el mapa. La tabla de detalle de parada estará vacía cuando no se hayan realizado paradas durante el viaje.

The screenshot displays the Pryme EZTraQ application interface. At the top, there is a search bar for 'Busqueda archivos de registro' with a date and time filter set to '11/12/2008 09:55 a.m.' and a 'Busque la Ubicación' button. Below this is a table titled 'Archivos de registro' with columns for 'Archivo nombre', 'Usuario', 'Fecha tiempo', 'Descripción', and 'Ver detalles'. The table lists several records, with the third record (dated 08/11/2008) highlighted in orange. To the left of the table is a sidebar menu with options like 'Bajar datos', 'Administración', 'Ver mapa', 'Reportes', 'Geotagging', and 'Preferencias'. The 'Detalles' section at the bottom left shows a summary of the selected record, including 'Usuario: Sam 2', 'Dia de comienzo: 08/11/2008 09:3', 'Dia final: 08/11/2008 09:32', 'Lat de comienzo: 28.6241', 'Lat final: 28.6242', 'Lon final: -106.1148', 'Velocidad media (km/h): 0.00', 'Distancia total (Meters): 16.09', 'Paradas: 0', and 'Pare la duración: 00:00:00'. To the right of the details is a map showing the location of the record, with labels for 'Carretera de la Juventud' and 'Calle Periférico de la Juventud'. The map is powered by Google and includes a 'Reproducir' button.

Archivo nombre	Usuario	Fecha tiempo	Descripción	Ver detalles
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 4:39:32 PM -	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 7:49:31 PM -	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	08/11/2008	11/8/2008 9:31:44 PM -	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	10/11/2008	11/10/2008 7:21:09 AM -	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	08/11/2008	08/11/2008 09:32:55 p.m. - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	08/11/2008	08/11/2008 09:32:40 p.m. - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	10/11/2008	11/10/2008 8:17:35 AM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	10/11/2008	11/10/2008 7:13:06 PM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	11/11/2008	11/11/2008 7:15:37 AM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	11/11/2008	11/11/2008 8:27:17 AM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	11/11/2008	11/11/2008 1:07:06 PM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	12/11/2008	11/12/2008 6:38:52 PM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	13/11/2008	11/13/2008 7:10:08 AM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	13/11/2008	11/13/2008 6:03:40 PM - Sam 2	Click to View Details
C:\Archivos de programa\Pryme Radio...	Sam 2	13/11/2008	11/13/2008 6:33:58 PM - Sam 2	Click to View Details

Detalles	
Usuario	Sam 2
Dia de comienzo	08/11/2008 09:3
Dia final	08/11/2008 09:32
Lat de comienzo	28.6241
Lat final	28.6242
Lon final	-106.1148
Velocidad media (km/h)	0.00
Distancia total (Meters)	16.09
Paradas	0
Pare la duración	00:00:00